

使用说明/安全手册

Starkyes Bali Style 户外飞虫诱捕灯

安全/操作说明

注意:本电器不应由肢体、感官功能、精神等方面缺失或缺乏知识或经验的个人操作,除非在知晓本产品安全性和操作的个人监督下或已了解本产品安全性和操作要求时方可执行操作。应注意避免儿童在本电器周围玩耍。若电源线发生破损,须由生产商、合格的服务机构或专业人员更换,以避免发生危险。请将本电器放置于儿童无法触及的区域。

本电器不可用于存在易燃易爆气体或粉尘的区域。不可用于棚圈或类似场所。

注意:水龙头直接冲刷本产品可能造成触电危险。当使用延长线时,请确保插头干燥,确保电源线无破损。

维护/清洁&更换灯管说明:

注意:清洁、维护和更换灯管之前请拔下电源插头。

- 用十字螺丝刀拧下两侧外罩的固定螺丝,取下两侧外罩,依次更换紫外线诱虫灯管。将本电器平放更换底部照明灯管。
- 根据使用情况,每3-6个月用干燥毛刷清扫内部高压电网,请注意务必在操作前切断电源。
- 建议本电器保持全年每天 24 小时开启。
- 另外,本电器在捕获飞虫的同时还能提供照明功能。

安装&维修说明

避免将本电器放置于风力较大区域,避免放置于食品准备区域上方或附近,避免放置于积水区域。

注意:操作前请务必拔下电源插头或切断电源!

耗材: 2 x 20 W UV 灯管; 1 x 40 W 照明灯管(建议每年春季更换 UV 灯管)

邮箱:cnsales@pestwest.com;电话:0755-22678185